



CEMENTO
ULTRACEM

PROTOCOLO PARA
RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS EN BÁSCULA

PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS EN BÁSCULA F.V. 01-06-2021 VERSIÓN 4

Este protocolo aplica para Planta Galapa, Planta Barranquilla y Planta Cartagena

La recepción de facturas y soportes de envío se hará de manera electrónica, siguiendo las instrucciones del protocolo de Materias Primas que ingresen por Báscula que se describe a continuación.

PROVEEDOR (ORIGEN DEL DESPACHO)

→ El Proveedor debe enviar la Remisión de despacho a ULTRACEM de manera digital:
El proveedor debe enviar escaneada la Remisión en formato PDF al momento que el vehículo sale remisionado del origen. La remisión debe ser legible (La copia física de la remisión puede ser entregada al transportador por si se lo requieren las autoridades en la vía).

→ Destinatario de Correo: Báscula Ultracem y Control de Acceso Ultracem (portería)

Planta Galapa: bascula@ultracem.co y seguridadfisica@ultracem.co

Planta Barranquilla: basculabaq@ultracem.co basculabaq2@ultracem.co y seguridadfisica@ultracem.co

Planta Cartagena: basculacartagena@ultracem.co y kcoronado@ultracem.co

→ En el asunto del correo deben especificar que lo que envían es una remisión. Por lo tanto, siempre deben escribir la palabra “REM” y luego el número de la remisión, Placa del vehículo, Proveedor y Material, así:

Asunto: REM No. DOCUMENTO – PLACA – PROVEEDOR – MATERIAL

Ejemplo: REM 222 - XYZ 832 - CANTERA MUNARRIZ - CALIZA

→ Guardar el documento con la siguiente estructura:

Nombre del Documento: REM No. DOCUMENTO - PLACA - PROVEEDOR – MATERIAL.pdf

Ejemplo: REM 222 - XYZ 832 - CANTERA MUNARRIZ – CALIZA.pdf

→ La Remisión Escaneada debe contener: Fecha y hora de envío, nombre del Proveedor,

PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS EN BÁSCULA F.V. 01-06-2021 VERSIÓN 4

Material, Orden de compra, Placa, Nombre del Conductor, Cantidad (Si tiene Bascula).

→ Si el correo electrónico con la remisión no ha llegado, no podrá ingresar a planta.

Este protocolo aplica para Planta Galapa, Planta Barranquilla y Planta Cartagena

CONTROL DE ACCESO (ULTRACEM)

→ Vigilancia y/o Operador de Báscula permitirá el acceso a los vehículos previa validación de la recepción de la Remisión digital de la mercancía, por Consulta de los correos enviados por el Proveedor.

→ Vigilancia y/o SSTA verificará que el transportador cumpla con los requisitos SSTA establecidos, previo al ingreso a nuestras instalaciones:

- Seguridad social integral (**EPS, AFP, ARL**) vigente y documentos del vehículo.
- Uso de elementos de protección personal (**Tapaboca, guantes de seguridad y gafas seguridad**)
- El Transportador deberá reportar si presenta alguna sintomatología respiratoria (tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta y malestar general) o si ha tenido contacto con casos sospechosos o positivos para Covid-19.
- Los vehículos deben portar un Kit de limpieza y desinfección que debe contener como mínimo: gel, alcohol, paño desechable o paños desinfectantes. Adicional, se debe limpiar el interior del vehículo cada vez que el conductor descienda e ingrese en él.
- No se permite el uso de aire acondicionado, el vehículo debe permanecer con las ventanas abiertas, para permitir el flujo de aire natural.

→ Los transportadores tendrán prohibido descender del vehículo cuando ingresen a planta. En caso de que requiera hacerlo debe mantener una distancia mínima de 2 metros con respecto a las diferentes personas

PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS EN BÁSCULA F.V. 01-06-2021 VERSIÓN 4

Este protocolo aplica para Planta Galapa, Planta Barranquilla y Planta Cartagena

BÁSCULA PESO LLENO (ULTRACEM)

- El transportador ubica el vehículo en báscula para pesaje.
- El transportador debe permanecer en el vehículo.
- El Operador de Báscula, consulta la remisión electrónica del proveedor en línea o en el correo con la Placa del Vehículo.
- El Operador de Báscula procede a pesar el vehículo lleno y darle ingreso a la planta (Tránsito) de acuerdo con los datos de la remisión electrónica
- El transportador debe esperar autorización del Operador de Báscula para ingresar al área de descargue.
- El transportador debe dirigirse primero al área de descarpe, solo podrá bajarse el Conductor que manipule sistema para los camiones con autodescarpado.

DESCARGUE (ULTRACEM)

- El transportador debe trasladar el vehículo al sitio de descargue
- El Jefe de Patio y/o el operador de Cargador autorizan el punto de descargue.
- El transportador tiene prohibido descender del vehículo.

BÁSCULA PESO VACIO (ULTRACEM)

- El transportador ubica el vehículo en báscula para pesaje.
- El transportador debe permanecer en el vehículo.
- Calidad Concretos debe informar las humedades de la arena gruesa a través de correo

PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS EN BÁSCULA F.V. 01-06-2021 VERSIÓN 4

electrónico al operador de báscula. Aplica para PCB y PCC.

Este protocolo aplica para Planta Galapa, Planta Barranquilla y Planta Cartagena

- El Operador de Báscula procede a pesar el vehículo vacío y realiza el ingreso de la Materia prima al ERP.
- El Operador de Báscula imprime el ticket de Pesaje y se lo entrega al Transportador para que este realice su cobro al Proveedor. Aplica para PG y PCB.
- El transportador después de pesar y antes de salir de Planta recoge el Ticket de Báscula. Aplica para PG y PCB.
- El transportador debe verificar que la información del Ticket de Báscula se encuentre correcta. Aplica para PG y PCB.
- El transportador mostrará el ticket de báscula a Control de acceso a la salida de planta. Aplica para PG y PCB.
- Ultracem suministrará al Proveedor la información de las materias primas recibidas para que pueda facturar.
- El Operador de Báscula archivará el documento Remisión digital del Proveedor con el número de la RXI.



Ultracem S.A.S. informa que tiene disponible
Teléfonos 3177125 EXT 490 / 3206957457 y el correo electrónico: reporte@ultracem.co
para atender sus reportes e inquietudes sobre prevención del coronavirus.
A nivel Nacional puede comunicarse desde su celular al 192
con el Ministerio de salud y protección social.